

ЭТАП 42: ВЕРХНЯЯ СТВОРКА ПРАВОЙ ДВЕРИ ГРУЗОПАССАЖИРСКОЙ КАБИНЫ



На этом этапе вы соберете верхнюю створку правой двери грузопассажирской кабины и прикрепите ее к правой боковой стенке грузопассажирской кабины.

В верхних створках дверей и по бортам грузопассажирской кабины Ми-24 с каждой стороны имеются по четыре иллюминатора (два в верхней створке двери и два в стенке кабины за дверным проемом). Три первых

иллюминатора на каждом борту открываются внутрь и снабжены кронштейнами для стрелкового оружия десанта. Для удобства пользования верхние и нижние створки дверей оборудованы фиксаторами открытого положения.

С этим номером вы получили верхнюю створку правой двери грузопассажирской кабины, внутреннюю обшивку верхней створки правой двери грузопассажирской кабины, стекло окна верхней створки правой двери грузопассажирской кабины, петли и ручку для открывания двери.

ДЕТАЛИ



УЧАСТОК СБОРКИ


КЛЮЧ

Рисунки имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам понять, какие детали и куда устанавливать.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ выделяет место, куда устанавливается или привинчивается новая деталь или детали.



ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ обозначает новую деталь/новые детали.



СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ обозначает ранее смонтированный узел, на который устанавливается новая деталь.

СОВЕТ

РАБОТАЙТЕ АККУРАТНО

Многие детали этого этапа сборки малы. Аккуратно все их распакуйте и работайте на подносе, чтобы ни одну из них не потерять. Возможно, вам понадобится пинцет, чтобы брать и устанавливать самые мелкие детали.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Номер	Название детали	Кол-во	Материал
42A	Верхняя створка правой двери грузопассажирской кабины	1	Цинк
42B	Внутренняя обшивка верхней створки правой двери грузопассажирской кабины	1	АБС-пластик
42C	Стекло окна верхней створки правой двери грузопассажирской кабины	1	САН-пластик
42D	Петля	2	Металл
42E	Ручка для открывания двери	1	АБС-пластик
MM	Винт 1,7×4 мм	4+1*	Металл
PM	Винт 2,0×3 мм	6+2*	Металл

*Включая запасные




1 КРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ И ОКНА К ВЕРХНЕЙ СТВОРКЕ ДВЕРИ КАБИНЫ

Поместите внутреннюю обшивку верхней створки правой двери грузопассажирской кабины (42B) на верхнюю створку правой двери грузопассажирской кабины (42A) и привинтите тремя винтами РМ (рис. А). Возьмите стекло окна верхней створки правой двери грузопассажирской кабины (42C) и вставьте в соответствующие канавки в створке двери и внутренней обшивки. Привинтите тремя винтами РМ (рис. В).







2 КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРИ К БОКОВОЙ СТЕНКЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКОЙ КАБИНЫ

Откройте створку двери и вставьте одно крыло петли (42D) в нижний левый паз верхней створки правой двери грузопассажирской кабины (42A), привинтив винтом ММ (рис. А). Повторите процесс, привинтив оставшуюся петлю к створке двери (рис. В). Поместите верхнюю створку правой двери грузопассажирской кабины (42A) в сборе в верхнюю нишу правой боковой стенки грузопассажирской кабины (41А). Совместите крылья петель с винтовыми отверстиями в кабине и привинтите двумя винтами ММ (рис. С).



3 ДОПОЛНЕНИЕ

С этим номером вы получаете ручку для открывания двери (42E), облегчающую открывание дверей кабины. Для того чтобы ею воспользоваться, вставьте ручку для открывания двери в щель между створками (рис. А) и поверните ее, как показано на рисунке В, чтобы открыть верхнюю створку. Когда верхняя створка открыта, вы можете откинуть вниз нижнюю створку, и дверь кабины откроется полностью (рис. С).



**СБОРКА НОМЕРА 42
ЗАКОНЧЕНА**